


TROCA DA CÂMARA PARA PURIFICADORES DE ÁGUA NOBLESSE / NOBLESSE PLUS E NOBLESSE HF / DA VINCI

O mundo
precisa de mais
pureza.

EUROPA®
europa.com.br



Para efetuar a troca da câmara siga as instruções abaixo:

• Retire a tampa (5) pressionando-a na lateral (6) e puxando-a. Utilizando a chave que acompanha o Purificador, desrosqueie a conexão (7) que liga à câmara e em seguida puxe-a levemente para a frente e levante a câmara o suficiente para retirá-la do alojamento (8). Para instalar a nova câmara, encaixe-a entre as garras (9) e force-a moderadamente para baixo no alojamento (8). Em seguida, para o Noblesse e Noblesse Plus: ligue novamente a conexão da mangueira (7), inicialmente apertando-a manualmente, use a chave apenas para o aperto final. Acione a tecla "Natural" e verifique se a substituição e a conexão foram executadas com sucesso. Deixe correr aproximadamente 20 litros de água para retirar os eventuais resíduos que se encontram no sistema (Procedimentos de Limpeza). Para o Noblesse HF execute o Procedimento de Limpeza da mesma forma e só após esta operação conecte o Módulo Retentor de Bactérias (MRB) e recoloque a tampa (5).



Fabricante:


BRASFILTER INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA

Rua Isabel Spina Perella, 469 • Ponte Grande • Guarulhos/SP
Cep 07031-040 • www.europa.com.br.

ATENDIMENTO AO CLIENTE: (11) 3017.8400 • 0800 131413
CNPJ: 53.437.406/0001-00 • I.E.: 336.200.182.119 • Indústria Brasileira

CÓD.24861-AGO/2015-MKT

TROCA DA CÂMARA PARA PURIFICADORES DE ÁGUA NOBLESSE FLEX E NOBLESSE FLEX HF / DA VINCI



Para efetuar a troca da câmara siga as instruções abaixo:

Observação importante: sob o alojamento (8) está a válvula de corte do fluxo de água para troca da câmara, não desconecte a mangueira (7), sem retirar a câmara do alojamento (8). Não encaixe a nova câmara no alojamento (8) sem conectar a mangueira (7).

Para substituir a câmara: após assegurar-se de que as manoplas NATURAL (1) e GELADA (2) encontram-se na posição "fechada", retire a tampa (5) pressionando-a e puxando-a pela lateral (6); em seguida puxe a câmara para frente o suficiente para levantá-la e retirá-la do alojamento (8); utilizando a chave que acompanha o produto desrosqueie a conexão da mangueira (7) ligada à câmara; Para instalar a nova câmara conecte novamente a mangueira (7), inicialmente apertando-a manualmente, usando a chave somente para o aperto final; encaixe a câmara entre as garras (9) e a pressione moderadamente para baixo na direção do alojamento (8) até que essa se acomode. Acione a manopla NATURAL e verifique se a substituição e a conexão foram executadas com sucesso. Deixe correr aproximadamente 20 litros de água para retirar os eventuais resíduos que se encontram no sistema (Procedimento de Limpeza). Para o NOBLESSE FLEX HF execute o Procedimento de Limpeza da mesma forma e somente após essa operação conecte o Módulo Retentor de Bactérias (MRB) e recoloque a tampa (5).



Fabricante:

BRASFILTER INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA

Rua Isabel Spina Perella, 469 • Ponte Grande • Guarulhos/SP
Cep 07031-040 • www.europa.com.br.

ATENDIMENTO AO CLIENTE: (11) 3017.8400 • 0800 131413
CNPJ: 53.437.406/0001-00 • I.E.: 336.200.182.119 • Indústria Brasileira


CÓD.24861-AGO/2015-MKT

CÂMARA PARA FILTROS DE ÁGUA DE FLEX E FLEX HF

O mundo
precisa de mais
pureza.

EUROPA®

europa.com.br



Para a troca da câmara siga as instruções abaixo:

Observação importante: sob o alojamento (8) está a válvula de corte do fluxo de água para troca da câmara, não desconecte a mangueira do alojamento (8). Não encaixe a nova câmara sem conectar a mangueira (7).

Para substituir a câmara: após assegurar-se de que as manoplas NATURAL (1) e GELADA (2) encontram-se na posição “fechada”, retire a tampa (5) pressionando-a e puxando-a pela lateral (6); em seguida puxe a câmara para frente o suficiente para levantá-la e retirá-la do alojamento (8); utilizando a chave que acompanha o produto desrosqueie a conexão da mangueira (7) ligada à câmara; para instalar a nova câmara conecte novamente a mangueira (7), inicialmente apertando-a manualmente, usando a chave somente para o aperto final; encaixe a câmara entre as garras (9) e a tampa para baixo na direção do alojamento (8) até que essa se acomode. Acione a manopla NATURAL e verifique se a substituição e a conexão foram executadas com sucesso. Deixe correr aproximadamente 20 litros de água para retirar os eventuais resíduos que se encontram no sistema (Procedimento de Limpeza). Para o NOBLESSE FLEX HF execute o Procedimento de Limpeza somente após essa operação conecte o Módulo Retentor de Bactérias (MRB) e recoloque a tampa (5).



Fabricante:

BRASFILTER INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA
Rua Isabel Spina Perella, 469 • Ponte Grande • Guarulhos/SP
Cep 07031-040 • www.europa.com.br

ATENDIMENTO AO CLIENTE: (11) 3017.8400 • 0800 131413

CNPJ: 53.437.406/0001-00 • I.E.: 336.200.182.119 • Indústria Brasileira


CÓD.24861-AGO/2015-MKT

TROCA DA CÂMARA PARA FILTROS DE ÁGUA NOBLESSE FLEX E NOBLESSE FLEX HF

O mundo
precisa de mais
pureza.

EUROPA®

europa.com.br



Para efetuar a troca da câmara siga as instruções abaixo:

Observação importante: sob o alojamento (8) está a válvula de corte do fluxo de água para troca da câmara, não desconecte a mangueira do alojamento (8). Não encaixe a nova câmara no alojamento (8) sem conectar a mangueira (7).

Para substituir a câmara: após assegurar-se de que as manoplas NATURAL (1) e GELADA (2) encontram-se na posição “fechada”, retire a tampa (5) pressionando-a e puxando-a pela lateral (6); em seguida puxe a câmara para frente o suficiente para levantá-la e retirá-la do alojamento (8); utilizando a chave que acompanha o produto desrosqueie a conexão da mangueira (7) ligada à câmara; para instalar a nova câmara conecte novamente a mangueira (7), inicialmente apertando-a manualmente, usando a chave somente para o aperto final; encaixe a câmara entre as garras (9) e a tampa para baixo na direção do alojamento (8) até que essa se acomode. Acione a manopla NATURAL e verifique se a substituição e a conexão foram executadas com sucesso. Deixe correr aproximadamente 20 litros de água para retirar os eventuais resíduos que se encontram no sistema (Procedimento de Limpeza). Para o NOBLESSE FLEX HF execute o Procedimento de Limpeza da mesma forma e somente após essa operação conecte o Módulo Retentor de Bactérias (MRB) e recoloque a tampa (5).



Fabricante:


BRASFILTER INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA
Rua Isabel Spina Perella, 469 • Ponte Grande • Guarulhos/SP
Cep 07031-040 • www.europa.com.br

ATENDIMENTO AO CLIENTE: (11) 3017.8400 • 0800 131413

CNPJ: 53.437.406/0001-00 • I.E.: 336.200.182.119 • Indústria Brasileira

CÓD.24861-AGO/2015-MKT

TROCA DA CÂMARA PARA FILTROS DE ÁGUA NOBLESSE FLEX E NOBLESSE FLEX HF



Para efetuar a troca da câmara siga as instruções abaixo:

Observação importante: sob o alojamento (8) está a válvula de corte do fluxo de água para troca da câmara, não desconecte a mangueira do alojamento (8). Não encaixe a nova câmara no alojamento (8) sem conectar a mangueira (7).

Para substituir a câmara: após assegurar-se de que as manoplas NATURAL (1) e GELADA (2) encontram-se na posição “fechada”, retire a tampa (5) pressionando-a e puxando-a pela lateral (6); em seguida puxe a câmara para frente o suficiente para levantá-la e retirá-la do alojamento (8); utilizando a chave que acompanha o produto desrosqueie a conexão da mangueira (7) ligada à câmara; para instalar a nova câmara conecte novamente a mangueira (7), inicialmente apertando-a manualmente, usando a chave somente para o aperto final; encaixe a câmara entre as garras (9) e a tampa para baixo na direção do alojamento (8) até que essa se acomode. Acione a manopla NATURAL e verifique se a substituição e a conexão foram executadas com sucesso. Deixe correr aproximadamente 20 litros de água para retirar os eventuais resíduos que se encontram no sistema (Procedimento de Limpeza). Para o NOBLESSE FLEX HF execute o Procedimento de Limpeza da mesma forma e somente após essa operação conecte o Módulo Retentor de Bactérias (MRB) e recoloque a tampa (5).



Fabricante:

BRASFILTER INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA
Rua Isabel Spina Perella, 469 • Ponte Grande • Guarulhos/SP
Cep 07031-040 • www.europa.com.br

ATENDIMENTO AO CLIENTE: (11) 3017.8400 • 0800 131413

CNPJ: 53.437.406/0001-00 • I.E.: 336.200.182.119 • Indústria Brasileira

CÓD.24861-AGO/2015-MKT